

Zalecenia dotyczące współpracy systemu SKLEP i kas Posnet NEO.

1. Licznik paragonów fiskalnych, ustawiany podczas fiskalizacji kasy, ustawić jako DOBOWY – zerujący się po każdym raporcie dobowym fiskalnym.
2. Łączność z kasą odbywa się za pomocą połączenia LAN – skonfigurować połączenie (adres IP i port konfigurowane są w systemie).
3. Program korzysta z bufora pozycji paragonowych – zdefiniować bufor pozycji dla połączenia LAN, ustawić jako aktywny.
4. Ustawić tryb polskich znaków dla połączenia PC na WINDOWS 1250.
5. Kasy w systemie muszą być ponumerowane – numer kasy musi być unikalny z zakresu 1 do 10 (początkowe zera w numerze nie mają znaczenia, np. kasa numer 1 może mieć numer 1, 001 lub 000001).
6. System do prawidłowych rozliczeń księgowych wymaga blokady zmian cen na kasach (cena ustalana tylko z poziomu komputera). Podczas definicji kasjerów, koniecznie ustawić punkt ZMIANA CEN SZTYWNYCH na NIE.
7. Jeśli sklep korzysta z rabatowania oraz oznaczania towarów poza rabatem, koniecznie trzeba dla kasjera ustawić punkt RAB./NARZ. DO KAŻDEGO PLU na NIE.
8. Dla współpracy kasy z wagami metkującymi, obsługiwanymi przez system, należy ustawić format kodów wagowych jako kody z ilością, zaczynające się od 29 i z kolejnymi czterema znakami określającymi kod towaru – przykładowa maska: 2955559222229.